
Télécommande à Mémoire « AutoDrive » Mode d'emploi



- 1) **pour incliner le dossier**, appuyez sur la touche S1 BACK. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le dossier atteigne la position souhaitée puis relâchez le bouton
- 2) **pour ramener le dossier en position redressé** , appuyez sur le bouton S2 BACK. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le dossier atteigne la position souhaitée puis relâchez le bouton.
- 3) **Pour allonger le repose pieds**, appuyez sur le bouton S3 CHAIR. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le dossier atteigne la position souhaitée puis relâchez le bouton.
- 4) **Pour rabattre le repose pieds et redresser le fauteuil**, appuyez sur la touche S4 CHAIR et maintenez là enfoncée jusqu'à ce que le repose pieds soit complètement « refermé ». Si vous souhaitez relever le fauteuil, maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le fauteuil atteigne la hauteur souhaitée, puis relâchez la touche.
- 5) Pour ramener le fauteuil en position assise ou allongée, appuyez sur la touche S3 CHAIR et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le fauteuil repose sur le sol. Si vous souhaitez mettre votre fauteuil en position allongée, maintenez cette touche S3 CHAIR enfoncez, jusqu'à la position souhaitée puis relâchez la touche S3 CHAIR. De la position relevée, vous pouvez également utiliser les touches S5 Mem2, S6 ZG, S8 TV ou S9 Mem1 pour atteindre directement une des 4 positions correspondantes à ces touches.
- 6) Pour ramener en position assise ou relever votre fauteuil à partir d'une position allongée, vous pouvez utiliser la touche S10 LIFT. Pour amener le fauteuil en position assise maintenez cette touche enfoncée jusqu'à ce que le repose pieds soit complètement « fermé » (rabattu), puis relâchez la touche. Utilisez la touche S2 BACK pour positionner le dossier comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez relever le fauteuil maintenez enfoncée la touche S10 LIFT jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Le moteur du dossier s'arrêtera automatiquement quand le dossier est en position refermée maximale. Le moteur de l'assise s'arrêtera automatiquement lorsque la position relevée maximale sera atteinte.
- 7) **Pour vous asseoir dans votre fauteuil** : lorsque vous êtes à côté de votre fauteuil, relevez celui-ci à l'aide de la touche S10 LIFT jusqu'à la hauteur à laquelle votre

postérieur ou fessier soit en appui contre. La hauteur varie d'une personne à l'autre en fonction des besoins de chacun. Relevez suffisamment le fauteuil, pour ne pas avoir à vous laisser tomber dans le fauteuil, surtout s'il n'est pas en appui sur les sabots arrière. Vous laisser tomber dans le fauteuil peut endommager celui-ci mais aussi vous causer des traumatismes. Maintenez la touche S3 CHAIR. Pendant que le fauteuil continue sa descente, positionnez vous confortablement dans le fauteuil. Maintenez la touche S3 CHAIR enfoncée jusqu'à ce que le fauteuil soit fermement en appui sur le sol, puis relâchez la touche S3. Vous pouvez ensuite utilisez une des touches de S1 à S9 pour atteindre la position souhaitée.

- 8) Sortir de votre fauteuil. Appuyez sur la touche S10 LIFT et ramener le fauteuil en position relevée suffisamment haute pour vous permettre de vous relever sans forcer en position quai debout. Relâchez la touche S10. Ramenez le fauteuil en position assise en appui sur le sol après avoir vérifié qu'aucun obstacle, enfants ou animaux de compagnie n'obstruaient le fonctionnement de votre fauteuil.
 - 9) **Touche TV**: position pré enregistrée pour regarder la TV, lire ou utiliser votre ordinateur portable par exemple, confortablement installé dans votre fauteuil. Position ergonomique du haut du corps réduisant les contraintes au niveau de la nuque.
 - 10) **Touche ZG**: position zéro Gravité. Les articulations de la colonne vertébrale, des hanches et des genoux sont en appui dans une position où les muscles sont au point d'équilibre. Il en résulte une relaxation naturelle et un minimum de tension musculaire. Développée par la NASA pour le confort des sièges des spationautes, cette position réduit la pression liée à la force de gravité sur la colonne vertébrale. Elle diminue les contraintes par une meilleure répartition des forces sur l'ensemble de la surface du corps en contact avec le fauteuil.

Remarque : les moteurs s'arrêtent automatiquement quand ils ont atteint leur « course », débattement maximum en extension ou « compression » lorsque vous maintenez une touche en position enfoncée. Sélectionnez la touche appropriée pour revenir à la position souhaitée.

Programmer les touches mémoires S5 Mem2 et S9 Mem1

Utilisez les touches S1 jusqu'à S4 pour amener à le fauteuil à la position qui vous convient. Suivez les étapes suivantes pour programmer les touches Mémoire 1 et Mémoire 2.

- 1) maintenez enfoncez la touche SP. L'éclairage d'arrière plan s'éteint
- 2) Au bout d'environ 3 secondes, le rétro éclairage de la télécommande va commencer à clignoter.
- 3) Avant 5 secondes, appuyez ensuite sur une des 2 touches mémoire Mem1 ou Mem2 pour sauvegarder la position retenue. L'éclairage de la télécommande cessera de clignoter quand la position aura été mémorisée.

Si une des 2 touches mémoires n'est pas actionnée pendant le laps de temps de 5 secondes ou si une autre touche est actionnée, la procédure de mémorisation est annulée. Vous devez alors répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus pour reprogrammer votre télécommande. Vous pouvez reprogrammer votre télécommande autant de fois que vous le souhaitez.